



- GMK** **GRAND MASTER KEY** (královský klíč)
Tímto klíčem lze otevřít všechny zámky v systému
- MK** **MASTER KEY** (generální klíč)
Tímto klíčem lze otevřít zámky v příslušném subsystému
- KA** **KEY ALIKE** (jeden klíč k více zámkům)
Předem definovaná sada zámků půjde otevřít jedním klíčem
- KD** **KEY DIFFERENT** (jeden zámek, jeden klíč)
Preferovaný druh zámků

Pokud zámek koupíme jako **KD** (bez **MK** nebo **GMK**), není možné k němu dodatečně přikoupit **MK** nebo **GMK**.
Pokud je zámek **KD**, je možné k němu sehnat další shodné zámky a tím z něj udělat **KA**.